



Примечание

1. Для выбора автоматических выключателей необходимо учитывать тип нагрузки, условия эксплуатации и соответствие нормативам. Рекомендуется обращаться к квалифицированному специалисту.
2. Байпасная перемычка. При использовании конфигурации с отдельными входами убедитесь, что все перемычки между входом электросети и байпас демонтированы. Вход электросети переменного тока и байпас должны относиться к одной точке нейтрали.
3. При подключении внешних аккумуляторов ИБП и аккумуляторы должны быть защищены от превышения тока с помощью автоматического выключателя постоянного тока или комплекта предохранителей, расположенного рядом с каждой группой аккумуляторов.

АПСМ.4.3544.1.075-01

115404, г. Москва, 6-я Радиальная улица, 9

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИБП СИП380А500МД20.10-33/50-2Р с одним и двумя входами.	Стадия	Лист	Листов
ГИП							РД	1	1
Нач. отд.						Однолинейная схема.	ООО «Парус электро»		
Исполн.							Формат		
Н. контр.									

Согласовано

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	