



Примечание

- Для выбора автоматических выключателей необходимо учитывать тип нагрузки, условия эксплуатации и соответствие нормативам. Рекомендуется обращаться к квалифицированному специалисту.
- Байпасная перемычка. При использовании конфигурации с отдельными входами убедиться, что все перемычки между входом электросети и байпас демонтированы. Вход электросети переменного тока и байпас должны относиться к одной точке нейтрали.
- При подключении внешних аккумуляторов ИБП и аккумуляторы должны быть защищены от превышения тока с помощью автоматического выключателя постоянного тока или комплекта предохранителей, расположенного рядом с каждой группой аккумуляторов.

						АПСМ.4.3544.1.077-01			
						115404, г. Москва, 6-я Радиальная улица, 9			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИБП СИП380А800МД20.10-33/50-2P с одним и двумя входами.	Стадия	Лист	Листов
ГИП							РД	1	1
Нач. отд.									
Исполн.									
Н. контр.						Однолинейная схема.	ООО «Парус электро»		

Согласовано

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	